

# Fiche 1 : La caméra



+ Levier de zoom sur la face opposée : <T> Zoom avant et <W> Zoom arrière

## Les règles d'usages :

- 1) L'écran se tourne à 180°
- 2) **Retirer la batterie après utilisation** et après extinction complète du voyant lumineux car la batterie se décharge.
- 3) **Appuyer sur le bouton levier d'éjection de la batterie pour retirer la batterie.**
- 4) **Eviter autant que possible les appareils électromagnétiques : les images et/ou le son peuvent être perturbés par les ondes**
- 5) Ne soulevez pas cet appareil par la poignée si le trépied est encore fixé
- 6) Lorsqu'il pleut, qu'il neige ou sur la plage, protéger le caméscope.
- 7) **Quand le voyant s'éteint lors de la charge, cela signifie que la charge est terminée.**
- 8) Si de la condensation se forme sur le panneau LCD, utilisez un chiffon doux et sec
- 9) Attention aux rayonnements laser